

DTS® VARIPRO

Verwerkingsvoorschriften DTS® VARIPRO dorpels

Algemene informatie t.b.v. DTS® VARIPRO dorpels.

Voordat de dorpels verwerkt worden dienen deze minimaal 24 uur acclimatiseren in een verwarmde ruimte (15°C tot 20°C). De dorpels dienen vlak opgeslagen te worden (dus niet op latten).

Verwerkingsvoorschrift montage DTS® VARIPRO dorpels aan het kozijn

- Kort de DTS® VARIPRO dorpel af op de buitenwerkse maat van het kozijn.
- Maak de sponningen voor het stelkozijn in de kopse kanten van de dorpel.
- Sla de inslagblokken in de stijlen en schroef de inslagblokken vast aan de stijl (het stalen kokerprofiel dient dus 100 mm korter te zijn i.v.m. de benodigde ruimte voor de inslagblokken).
- Schroef de dorpel vast aan de inslagblokken (de dorpel eerst voorboren met de diameter van de schachtmaat van de schroeven).
- Kort de applicatielat af op de juiste maat.
- Contramal de kopse kanten van de applicatielat op de sponning van de stijl.
- Plaats de applicatielat tussen de stijlen en schroef deze vanuit onderen vast aan de dorpel (de dorpel eerst voorboren met de diameter van de schachtmaat van de schroeven).
- Plaats het complete kozijn inclusief DTS® VARIPRO dorpel in het stelkozijn.
- Veranker de dorpel aan de bouwkundige constructie h.o.h. maximaal 300 mm (d.m.v. hoekankers of doorboren door de dorpel heen, bij doorboren de applicatielat achteraf bevestigen aan de dorpel).
- Zorg ervoor dat de DTS® VARIPRO dorpel volledig ondersteund wordt.

Onderwerp: Verwerkingsvoorschriften DTS Varipro-dorpels

Versie: 1.01

Bestandsnaam: K_Varipro

Kreunen Kunststoffen B.V. - Postbus 98 - 7240 AB - Lochem - T:0573 438410 - F:0573 432609 - E: info@dts-dorpels.nl - W: www.dts-dorpels.nl

DTS

DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®

04/2012