



Verwerkingsvoorschrift Stelschroef

- 1 Boor een gat in de DTS dorpel, diameter schachtmaat stelschroef. Bovenzijde boring opboren (haaks op oppervlak) met boring rond 16 mm, 10 mm diep.
- 2 Draai de stelschroef door de DTS dorpel heen tot op het beton (of in een plug in het beton). Pas er voor op dat de dorpel niet "opgedraaid" wordt.
- 3 Na het op steun brengen van de dorpel kan in het opgeboorde gat een DTS afdopblokje (rond 16 mm) geplaatst worden. Het geheel is dan bijna onzichtbaar afgewerkt en goed ondersteund.

SUBJECT DESCRIPTION:

VERWERKINGSVOORSCHRIFT STELSCHROEF T.P.V. GALLERIJCONSTRUCTIES

PRODUCT NAME:

STELSCHROEF



Product tolerances according to ISO 2768-m



VERSION NUMBER:

1.01

PAGE:

1 / 1

FORMAT:

A4

shared solutions

DRAWING:

K_STELSCHROEF

SCALE:

N/A

DRAWN BY:

BE

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL