

OPSLAG

- 15-25 °C. Droog, geventileerd en beschermd tegen vocht/zonlicht opslaan.
- Pakketten op vlakke en stevige ondergrond plaatsen.
- Maximaal 2 pakketten gestapeld.

HANDLING









- Voorkom beschadigingen, zorgvuldig uitpakken.
- Zichtzijden niet over elkaar schuiven.

VERWERKING








- Werk altijd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.
- DBP siding is met standaard houtbewerkingsgereedschap te bewerken.
- De minimale verwerkingstemperatuur van DBP Siding is >5°C

MONTAGE


- Voor zowel horizontale- als verticale montage dient DBP siding voldoende geventileerd én conform geldende bouwnormen (b.v. de KVT) gemonteerd te worden. Hiervoor is een verduurzaamd houten regelwerk van hart-op-hart maximaal 450 mm en een minimale dikte van 20 mm voorgeschreven.
- Monteer DBP siding tot een lengte van 450 mm altijd op minimaal drie regels.
- Monteer DBP Siding minimaal 100 mm vanaf grond/straatniveau om voldoende ventilatie te borgen.
- Bij horizontale montage altijd aluminium startprofiel¹ gebruiken. Ook boven kozijnen en sparingen. Monteer het startprofiel met RVS schroeven met verzonken kop.
- Bij verticale montage altijd aluminium startprofiel¹ en startprofiel-verticaal² toepassen. Gebruik de montagehulp³ (los verkrijgbaar) om 12 mm dilatatie te creëren. Na montage van de siding de montagehulp³ verwijderen. Boven kozijnen en sparingen startprofiel-verticaal² toepassen. Monteer de aluminium profielen met RVS schroeven met verzonken kop.




- Monteer DBP siding profielen met 3,5 x 30 mm RVS spaanplaatschroeven met bolle cilinderkop. Schroef in het midden van het sleufgat.
- DBP siding NIET fixeren met schroeven (m.u.v. de montage-sleuven) DBP siding kan NIET worden verwerkt met lijm of kit.
- Indien een gevelvlak niet op een vol deel DBP siding eindigt en een strook siding gebruikt moet worden, kan de strook siding aan de achterzijde uitgevuld worden met de afgezaagde strook. Het ingekorte deel siding moet met sleufgaten (zelf aanbrengen, 5 x 40 mm) en een RVS houtbouwschroef met tellerkop 4,5 x 50 mm op het achterliggende regelwerk gemonteerd te worden.
- Het einde van een DBP siding profiel mag maximaal 20 mm oversteken na de laatste regel.
- Voor gevels langer dan 4800 mm kunnen, in combinatie met DBP dilatatie profielen, meerdere DBP siding profielen tot een lengte van 3000 mm **horizontaal** gemonteerd worden.
- Bij **horizontale** montage in halfsteens- of wildverband dienen open dilataties van minimaal 12 mm aangehouden te worden. Voor gevels langer dan 4800 mm dienen altijd dilatatie profielen conform voorschrift gebruikt te worden.
- Verticale montage dient **altijd** met open dilataties van minimaal 12 mm uitgevoerd te worden. Voor gevels langer dan 4800 mm moet DBP siding met een maximale lengte van 1800 mm toegepast worden.
- Bij obstructies, zoals geveldoorvoer, montageklemmen van regenpijpen, kozijnen, muren, profielen etc., minimaal 12 mm rondom vrij houden.
- Houd bij eind-, hoek- en dilatatieprofielen altijd minimaal 12 mm dilatatie ruimte vrij.



*Toepassing:
HORIZONTAAL
dilatatieprofiel*



*Toepassing:
HORIZONTAAL
halfsteens/wildverband*



*Toepassing:
VERTICAAL*

